

E MONTAJE TAPA EMBELLECEDORA SH50:

Por el interior de la tapa, primero taladrar con broca de $\varnothing 3$ mm los cuatro agujeros, y segundo fijar la placa de color mediante los tornillos.

GB INSTALLING THE COLOR PLATE SH50:

Using a $\varnothing 3$ mm drill bit, drill 4 holes on the inner side of the case. Next, fasten the color plate using the screws.

F MONTAGE DU COUVERCLE COULEUR SH50:

Par l'intérieur du couvercle, d'abord percer avec un foret de $\varnothing 3$ mm les quatre trous, et deuxièmement fixer le couvercle couleur avec les vis.

D DIE VERSCHÖNERUNGSSCHUTZABDECKUNG SH50 BEFESTIGEN:

Vom Deckelinneren zuerst die vier Löcher mit einem Bohrer von 3mm Durchmesser durchbohren, und anschließend die bunte Plakette mit Hilfe der Schrauben befestigen.

I COLLOCAZIONE COPERCHIO COLORE SH50:

Dall'interno del coperchio, prima trapanare con una punta di $\varnothing 3$ mm i quattro fori; quindi fissare le coperchio colore usando le viti.

